

DOMOV MLÁDEŽE při SPŠel.it Dobruška

ul. Františka Kupky 308, 518 01 Dobruška

Směrnice ředitele školy pro používání vlastních elektrických spotřebičů ubytovaných žáků na domově mládeže

Ubytování žáci mohou používat vyhrazené elektrospotřebiče ve vlastnictví domova mládeže (varné konvice, elektrické sporáky, mikrovlnné trouby, stolní počítače, televizory, chladničky, žehličky, atd.). Na všechny přenosné elektrické spotřebiče domova mládeže se provádí pravidelná revize dle ČSN 33 1600 ed.2.

Žáci ubytovaní na DM mohou používat i některé povolené vlastní elektrické spotřebiče za následujících podmínek:

- 1. Tyto přenosné elektrické spotřebiče (dále jen spotřebiče) jsou považovány za nadstandardní vybavení, žák je ke svému pobytu bezprostředně nepotřebuje, a proto domov mládeže nenese odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.**
- 2. Spotřebič musí splňovat základní bezpečnostní předpisy a normy platné v ČR.** Nesmí se používat amatérsky vyrobené, přestavěné nebo jinak upravené spotřebiče. Při používání spotřebičů žák respektuje vnitřní řád domova mládeže a denní režim.
- 3. Při používání spotřebičů se žák řídí návodem k obsluze. Provoz spotřebiče nesmí ohrožovat a rušit ostatní ubytované, hlasitost akustických spotřebičů musí být přizpůsobena podmínkám kolektivního zařízení a dobrým mravům sousedského soužití.**
- 4. Žák dodržuje podmínky, které mu byly pro provoz spotřebiče určeny,** je přísně zakázáno provádět jakékoliv zásahy (opravy) do ústrojí spotřebiče. Majitel spotřebiče (žák) je povinen průběžně kontrolovat neporušenost vidlice, přívodní šňůry, kryty a při zjištění závady spotřebič odstavit. Pokud tak neučiní, bude mu spotřebič odstaven a uschován do jeho odvozu domů. Nesmí používat spotřebič, který má poškozené nebo odstraněné kryty. Při odchodu z místnosti je žák povinen zajistit vypnutí spotřebiče (s výjimkou elektrického budíku). **Při odjezdu domů musí být všechny přívodní šňůry elektrických spotřebičů na pokoji bez výjimky vytaženy ze zásuvky.**
- 5. O povolení používání spotřebiče požádá žák (zákonný zástupce žáka) písemně zástupce ředitele pro DM. Nově vnesený spotřebič musí žák nejprve předložit k revizi pověřenému zaměstnanci školy.** Po provedené revizi žák předloží zástupci ředitele pro DM doklad o revizi dle ČSN 33 1600 ed.2 (platnost revize je pro spotřebiče držené v ruce 1 rok, ostatní 2 roky) a po úhradě stanoveného poplatku následně již může zrevizovaný spotřebič na DM užívat. Pravidelné revizi podléhají i dovezené prodlužovací šňůry, rozdvójky, roztrójky, ... apod.
- 6. Žáci (zákonní zástupci žáků) žádají o povolení individuálně,** na dobu jednoho nebo dvou školních roků (dle typu spotřebiče). Povolení může být kdykoliv odvoláno z důvodu porušování této směrnice. V momentě, kdy povolení pozbude platnosti, je žák povinen neprodleně odvézt si spotřebič domů.
- 7. Termín uhrazení poplatků za soukromé spotřebiče:** Poplatky musí být **uhrazeny do 30. října**, platba se vybírá na celý školní rok. Určenou částku lze zaslat bezhotovostně na účet školy (preferované řešení) nebo uhradit v hotovosti v kanceláři ekonomického úseku školy.
- 8. Nepovolené vybavení žáků na DM:** Televizory, zesilovače, reprografická zařízení, chladničky, apod. **Dále je zakázáno používat elektrické tepelné spotřebiče** (vařiče, přímotopy, teplomety, varné konvice, infrazářiče apod.) a další spotřebiče s velkým příkonem, u nichž je povrchová teplota přístupných částí tak vysoká, že může způsobit požár. Rovněž je zakázáno používat povolené spotřebiče bez atestu. **Povolené toustovače a topinkovače z vlastního vybavení smí žáci používat pouze na kuchyňkách domova.**

9. Žák (zákonný zástupce žáka) plně zodpovídá za škody, které jeho spotřebič způsobí. Ubytovaný žák může spotřebič půjčovat jiným osobám v DM s tím, že osobně ručí za dodržování zásad bezpečného používání dle návodu k obsluze spotřebiče.

10. DM poskytuje žákům připojení vlastních počítačů k internetu. DM neposkytuje připojení k internetu v době nočního klidu ubytovaných žáků od 22 do 6 hodin.

11. Používání vlastních elektrických spotřebičů žáků podléhá jejich řádné evidenci a průběžné kontrole technického stavu, kterou provádí revizní pracovník školy a vychovatelé v rámci stanovených pracovních povinností. Žák je povinen nahlásit vychovateli okamžité změny u povolených elektrických spotřebičů.

12. Sankce za porušení pravidel směrnice:

Vychovatelé nebo dohled konající pracovník má v případě zjištění závažného nebo opakovaného porušení zásad této směrnice **právo uložit spotřebič na jiném místě.** Zástupce ředitele pro DM následně rozhodne o době dočasného zákazu spotřebič užívat nebo (opakuje-li se přestupek) o úplném zbavení práva užívání spotřebiče v DM. Rozhodne-li o úplném zbavení práva užívání, informuje žáka (zákonného zástupce nezletilého žáka) a stanoví další opatření.

V případě používání počítače nebo notebooku připojeného k internetu si DM vyhrazuje právo odpojit uživatele na dobu určitou nebo i neurčitou od sítě.

13. Podmínkou užívání vlastního elektrického spotřebiče na DM je včas zaplacená úhrada poplatku za spotřebič.

Poplatky za provozování povolených spotřebičů:

Elektrický spotřebič	Poplatek
Holicí strojek, nabíječka mobilů, dobíječka baterií, reproduktory k PC, radiobudík, stolní lampička s úspornou nebo LED žárovkou	Bez poplatku
Kulma, fén, žehlička na vlasy, vysoušeč vlasů	250 Kč/za rok
Toustovač, topinkovač, kontaktní gril	250 Kč/za rok
Notebook, Playstation, X-box	350 Kč/za rok
Notebook + monitor	450 Kč/za rok
Stolní počítač + monitor	550 Kč/za rok
Připojení k datové síti domova	Bez poplatku

V Dobrušce dne 1. dubna 2025

Platnost: od 1. 9. 2025

Zpracoval: Mgr. Viktor ŠAFÁŘ, zástupce ředitele pro DM

Schválil: Ing. Milan MARŠÍK, ředitel školy